

# SONER

## KONYHAPANELEK



[WWW.KERMA.HU](http://WWW.KERMA.HU)

## SONER KONYHAI PANELEK

### Tulajdonságok

- Hőállóság: Akár 120°C-ig
- Súly: Mindössze 2,4 kg/m<sup>2</sup>
- Ütésállóság: 200-szor nagyobb, mint az üvegé
- Flexibilitás: Íves felületeken is használható
- Fúrható, fűrészelhető
- Vízálló

### Felhelyezés:

- A területet mindig zsír- és portalanítsa! Felhelyezhető régi csempére/falra, sima felületű fára és műanyagra.
- Szereléshez nem szükséges sok ragasztó, elég kisebb pötty a szélekre!
- Ne ragassza fel teljesen, a hőtágulásnak helyet kell biztosítani!

Ezen panel esetében minél nagyobb a hőmérséklet a konyhapanel mérete is nagyobb lesz. A tágulás mértéke 0,065 mm/m°K ami azt jelenti a gyakorlatban a konyhapanel (2 méterest nézve) tágulása akár 1,5-2 mm is lehet.

Fontos szempont ezek alapján, hogy a hőtágulásnak helyet kell biztosítani.

A konyhapanel szerelésekor a széleken, illetve a panel és bútor között legalább pár mm távolságot hagyni kell.

### Fontos!

Szerelés előtt a konyhapanelt a telepítés helyén min. 24 órát kiterítve kell tárolni, hogy az adott helyiség hőmérsékletét felvegye.

Két szerelési típus az elfogadott, a ragasztás vagy fúrás. Egyszerre soha ne használjuk a két telepítési típust! Mérje fel, hogy melyik a leghatásosabb szerelési módja a konyhapanelnek és ennek megfelelően járjon el.

## **Csavarozás:**

Mivel a Soner konyhapanel speciális műanyagból készül ezért nyugodtan lehet fúrni, hiszen nem reped, mint az üveg.

A rögzítési pontoknak legalább 60 cm távolságra kell lenniük egymástól!

A fúráshoz használt fúrófej legalább 2 mm-rel legyen nagyobb csavar átmérőjéhez képest. A csavarokat soha ne feszítsük-, húzzuk túl, éppen csak annyira, hogy a panelt fel tudjuk helyezni, ezzel biztosítva a szükséges helyet a hőtágulás esetén.

Nagyobb konyhapanelek esetén a csavarozással történő telepítés a biztonságosabb. Csavarozás esetén a konyhapaneleket könnyen sérülés nélkül tudjuk cserélni, így lehetővé válik máshol való újbóli felhelyezése. Ezzel a telepítési módszerrel azonnal használható a konyha.

## **Ragasztás:**

### **Csak és kizárólag oldószermentes ragasztót használjon!**

A ragasztási pontok a konyhapanelek szélétől 2-3 cm-re, míg egymástól minimum 30 centire legyenek. Középre soha nem szabad ragasztót tenni.

Ennél a szerelési módnál nagyon fontos, hogy elöl említett mértékekhez tartsuk magunkat. Túl sok és túl sűrű ragasztási pont esetén, a konyhapanel színes oldalán foltokat eredményezhet mert az előbb említett hőtáguláshoz nincs helye.

Vízvezető használata esetén a konyhapanel alsó részét nem szabad ragasztani.

Ragasztás esetén, ha ezt a szerelési módot választjuk, fontos figyelembe venni, hogy utólagosan a panel nem mozgatható és a későbbiekben a konyhapanel eltávolításakor a felhelyezett felületen sérülés keletkezhet, illetve a konyhapanel már nem használható fel újból!

Előnye a ragasztásnak, nem látszik a telepítés, szerszám nélkül is elvégezhető.

A termék felhelyezésének módját minden esetben a vásárlónak kell eldönteni, hogy a felhasználási szokásainak, a helyhez és felülethez melyik szerelési mód legideálisabb.

## **Tisztítás:**

Könnyen tisztítható nedves,mosószeres szivaccsal. A fém súrolót kerülje az esetleges karcolások elkerülése érdekében! Savas maró hatású vegyszerekkel tisztítani tilos!

Ha később szeretné felrakni a panelt, mindenképpen távolítsa el a fóliát, és ellenőrizze a terméket(lehúzás után visszasimítható).

**Garanciális igényét abban az esetben tudjuk elfogadni, amennyiben a felszerelési és tisztítási előírásokat maradéktalanul betartja!**

## **BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**



- A Soner konyhapanelt lehet tűzhely mögé is helyezni. A termék 120 fokig hőálló.
- Gáztűzhely esetén a rózsától legalább 8 cm távolságot kell tartania a paneltől. Nagyobb égő esetén akár 10 cm-re is szükség lehet.
- Közvetlen nyílt lángnak ne tegye ki!
- Mindig tartsa be a szerelési előírásokat, akár villany-, akár gázfőzőlappal szerel fel!
- Ügyeljen arra, hogy az edényszélén kifutó láng ne érje el a konyhapanelt!
- Ne ragasza fel, majd szedje le, mert halvány foltok képződhetnek a ragasztásoknál a visszasedés esetén, ne feszegesse.
- Ne súrolja fém vagy nagyon durva szivaccsal!
- Csak oldószermentes ragasztót használjon a felszereléshez!
- Ne fúrja vagy vágja a paneleket fólia nélkül!
- Ne tárolja feltekerve hosszabb ideig, még akkor sem, ha csak később kerül felszerelésre!